

## Tableros contra Incendio para Motor eléctrico con Arrancador a pleno Voltaje

SERIE 60-PV

### DESCRIPCIÓN:

Los tableros Contra Incendio SERIE 60, controlan la operación automática de las bombas contra incendio operadas por motor eléctrico. Detecta el nivel de agua de la cisterna, tiene pilotos indicadores de operación y bajo nivel de succión, retardo de paro ajustable y pueden incluir la opción de paro manual.

La señal de arranque es obtenida de un interruptor de presión. Cuando se restablece la presión el sistema de control comienza a contar el retardo de paro, ajustable de 0 a 6 Min. Una vez transcurrido este tiempo se apaga la bomba. Si seleccionó la opción de paro manual entonces la bomba no se apaga hasta que no se presione el botón de paro.

El "Bajo Nivel de Succión" solo se indica con el piloto, por norma el equipo no para la bomba por esta falla solo la indica, a menos que este en retardo de paro.

Los tableros SERIE 60 pueden pedirse para que controlen también la bomba JOCKEY en el mismo tablero, sin embargo por norma no está recomendado.

### LOS TABLEROS 60-PV INCLUYEN:

- Contactor magnético a plena tensión.
- Interruptor termomagnético de 25 KA @ 220 V y 10 KA @ 440 V (Interruptor magnético disponible)
- Detector e Indicación de bajo nivel de succión.
- Módulo de control.
- Juego de 3 electrodos para la cisterna.
- Retardo de paro ajustable de 0-6 Min.
- Selector de 22 mm. para operación Manual-Fuera-Automático de la bomba.
- Luces piloto de 22 mm. que indican: Bomba operando y bajo nivel de succión.
- Transformador de control 440/220 V para los tableros de 440 V
- Gabinete metálico con llave de seguridad IP55 a prueba de polvo y agua, color rojo.
- Tablilla de conexión de control.

### EQUIPO OPCIONAL:

Interruptor de presión 1-10 kg. (15-147 Psi.)

Selector de paro manual-automático y botón de paro.

Interruptor magnético. (Disponible a partir de 12 Amp.)

Interruptor seccionador de seguridad que desconecta la alimentación de corriente alterna al abrir el gabinete.

**3 AÑOS DE GARANTÍA**



### PARA ORDENAR:

MODELO	CF	AMP. 220 V	MODELO	CF	AMP. 440 V
60-PV-01-220	1	9	60-PV-01-440	1	9
60-PV-02-220	2	9	60-PV-02-440	2	9
60-PV-03-220	3	9	60-PV-03-440	3	9
60-PV-05-220	5	17	60-PV-05-440	5	9
60-PV-07-220	7.5	22	60-PV-07-440	7.5	12
60-PV-10-220	10	33	60-PV-10-440	10	16
60-PV-15-220	15	53	60-PV-15-440	15	22
60-PV-20-220	20	65	60-PV-20-440	20	22
60-PV-25-220	25	65	60-PV-25-440	25	32
60-PV-30-220	30	75	60-PV-30-440	30	37
			60-PV-40-440	40	45
			60-PV-50-440	50	65

Nota: Para capacidades mayores a las de esta tabla se recomienda utilizar un arrancador a voltaje reducido

## Tableros para Bomba Jockey

SERIE 60-JK

### LOS TABLEROS PARA BOMBA JOCKEY SERIE 60-JK INCLUYEN:

- Contactor magnético a plena tensión.
- Guarda motor.
- Selector de 22 mm. para operación Manual-Fuera-Automático de la bomba.
- Luz piloto de 22 mm. que indica bomba operando.
- Timer de operación mínima de 0 a 3 Min. (opcional).
- Transformador de control 220/440 V para tableros de 440 V
- Gabinete metálico IP55 color rojo, a prueba de polvo y agua, de 30 x 25 x 15.
- Tablilla de conexión de control.

### PARA ORDENAR:

MODELO	Voltaje	CF	AMP.
60-JK-01-220	220	1	2.5 a 4
60-JK-02-220	220	2	6 a 10
60-JK-03-220	220	3	9 a 12
60-JK-05-220	220	5	13 a 18
60-JK-01-440	440	1	1.6 a 2.5
60-JK-02-440	440	2	2.5 a 4
60-JK-03-440	440	3	4 a 6
60-JK-05-440	440	5	6 a 10

### EQUIPO OPCIONAL:

Timer de operación mínima de 0-3 min.

Interruptor de presión 1-10 kg. (15-147 Psi.)

Contacto de alarma remota por falla de voltaje

Interruptor seccionador de seguridad que desconecta la alimentación de corriente alterna al abrir el gabinete.